

NEUTRALISANT-1

NEUTRALISANT ALCALIN

DESCRIPTION:

Un neutralisant à base d'acide minéral non fumant pour la neutralisation du système alcalin. Contient un additif de contrôle de la mousse.

AVANTAGES:

- CONCENTRÉ** Un mélange concentré pour neutraliser efficacement les alcalis produisant des volumes minimales.
- SAFER** Un neutralisant d'acide minéral non fumant et plus facile à manipuler avec une formule de contrôle de la mousse.

APPLICATION:

Ajouter lentement à la solution alcaline pour atteindre un pH de 6-8. Consultez votre représentant local pour connaître les quantités exactes et les systèmes disponibles.

SPÉCIFICATION:

APPARENCE	LIQUIDE INCOLORE TRANSPARENT
pH (CONCENTRÉ)	1-5
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE	1,69
POINT DE RUPTURE	RIEN
DURÉE DE CONSERVATION	1 AN MINIMUM

MESURES DE SÉCURITÉ:

Concentré corrosif. En cas de contact avec la peau, laver à plusieurs reprises avec de l'eau et du savon, puis évaluer. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin.

